

INDICE

CHE COSA TI OFFRE - Pitagora legno	pag. 1
1. Il programma: dall'installazione all'avvio	» 5
1.1. Requisiti minimi hardware e software.....	» 5
1.2. Installazione del programma.....	» 5
1.3. Attivazione del programma.....	» 6
1.3.1. Sistema di protezione	» 6
1.3.2. Attivazione del software	» 6
1.3.3. Riattivazione del software.....	» 6
1.3.4. Assistenza tecnica, attivazioni e termini di scadenza	» 7
1.4. Convenzioni.....	» 7
1.5. Avvio del programma	» 8
1.6. Iter standard per l'input della struttura	» 9
2. Comandi e menu	» 11
2.1. Menu FILE.....	» 11
2.2. Menu DATI GENERALI	» 13
2.2.1. Finestra DATI.....	» 13
2.2.2. Finestra SISMA	» 14
2.2.3. Finestra MATERIALI	» 24
2.2.4. Finestra SEZIONI	» 25
2.2.5. Finestra GRUPPI	» 26
2.3. Menu NODI.....	» 27
2.4. Menu ASTE.....	» 29
2.5. Menu SHELL	» 37
2.6. Menu VINCOLI	» 38
2.7. Menu CARICHI	» 39
2.7.1. Tipi di carichi disponibili.....	» 40
2.7.1.1. Interferenza, precarico, salto termico, gradiente termico (carico tipo = 0)	» 40
2.7.1.2. Carichi concentrati (tipi 1-5-8).....	» 43

2.7.1.3. Carichi ripartiti (tipi 3-4-6-9)	» 43
2.7.2.4. Carichi secondo una direzione assegnata V (tipi 13-14-15)	» 44
2.7.2. Altri comandi	» 45
2.8. Menu DIAGNOSTICA.....	» 49
2.9. Menu ELABORA	» 50
2.9.1. Vari metodi di combinazione.....	» 58
2.9.2. Inviluppo	» 60
2.10. Verifica aste in legno DM2018 – EC5 – EC8.....	» 60
2.11. Menu SELEZIONE.....	» 65
2.12. Menu RISULTATI	» 70
2.13. Menu VISUALIZZA	» 71
2.14. Menu ?	» 72
3. Lista dei codici di errore solutore	» 75